

## Anleitung zur Zurücksetzung der externen Steuerung

Relevant für LED Leuchten mit unsichtbarer Höhenverstellung und 24 V Konstantspannung. Betroffene Modelle:

Gestensteuerung: GRACE /HA  
DECENT /HA

Berührungsdimmer: TUDOR S /HA  
TUDOR M /HA

Bei Anschluss einer dieser Leuchten an eine externe Steuerung (z.B. Casambi, HomeMatic) wird die Leuchteninterne Bedienung über den Gesten- oder Touchsensor nach der ersten Stromzufuhr automatisch deaktiviert. Danach lassen sich die Leuchten ausschließlich über die externe Steuerung bedienen.

Sofern die interne Steuerung wieder aktiviert werden soll, sind folgende Schritte notwendig:

1. Schalten Sie die Stromzufuhr der betreffenden Leuchte aus.
2. Trennen Sie die Verbindung zur externen Steuerung.
3. Schalten Sie die Stromzufuhr zur Leuchte ein. Diese wird nun in der höchsten Helligkeit leuchten.
- 4a. Leuchten mit Gestensteuerung (GRACE, DECENT):  
Halten Sie – innerhalb von 15 Sekunden nach dem Einschalten – die Hand an der Position des Gestensensors unter die Leuchte und lassen sie dort ruhig verweilen, bis die Leuchte mehrmals blinkt und damit die erneute Aktivierung der internen Steuerung quittiert.
- 4b. Leuchten mit Berührungsdimmer (TUDOR S, TUDOR M):  
Halten Sie – innerhalb von 15 Sekunden nach dem Einschalten – die Hand an den Touchsensor der Leuchte, und lassen sie dort ruhig verweilen, bis die Leuchte mehrmals blinkt und damit die erneute Aktivierung der internen Steuerung quittiert.
5. Bei Mehrfach-Leuchten wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 4 für jeden Leuchtenkopf erneut.

Hinweis: Eine parallele Verwendung von interner und externer Steuerung ist nicht möglich!