



Connettere il connettore 1 al 2 che proviene da alimentatore remoto, con il click.

Inserire i connettori e l'elemento 3, dotato di portalampe, nella predisposizione a soffitto 4.

Fissare l'elemento 3 alla predisposizione a soffitto 4 con le quattro viti 5.

Inserire la lampadina 6 e agganciarla al portalampe dell'elemento 3.

Connect the electrical connector 1 to other one 2 coming out from the remote gear until the click coupling.

Put the electrical connectors and the element 3, with the given lamp holder, into the ceiling predisposition 4.

Fix the element 3 into the ceiling predisposition 4 with the four screws 5.

Insert the light bulb 6 into the lamp holder of element 3.

Die Leitungsdose 1 an der anderen 2, die aus dem abgelegten elektronischen Vorschaltgerät kommt, bis zum Klicken verbinden.

Die Leitungsdose und das Gerät 3 mit der gegebenen Lampenfassung in dem Gehäuse 4 einbauen und dann mit den gegebenen vier Schrauben 5 befestigen.

Die Glühbirne 6 in der Lampenfassung des Gerätes 3 einbauen.

Efectuar la conexión 1 al 2 proveniente del alimentador remoto con el click.

Introducir las conexiones y el elemento 3 dotado de portalamperas en la predisposición del techo 4.

Fijar el elemento 3 a la predisposición del techo 4 con los cuatro tornillos 5.

Insertar la bombilla 6 y conectarla al portalamperas del elemento 3.