



Connettere il connettore 1 al 2 che proviene da alimentatore remoto, con il click.

Inserire la lampadina 3 nel portalampade 4.

Inserire la lampadina 3 nel tubo 5 dell'elemento 6 posizionandola prima di lato, fase A e, una volta inserita, effettuare una rotazione per completare lo scorrimento in verticale fase B. Infine fissarla con la molla ad anello 7 fase C.

Inserire i connettori e l'elemento 6 nel foro della predisposizione a soffitto 8.

Premere con decisione nel bordo dell'elemento 6 fino a sentire il click di aggancio, ovvero, fino a quando gli elementi a sfera 9 siano entrati nella gola 10 dell'elemento 6.

Tramite la chiave in dotazione 11 avvitare il grano di sicurezza 12 già inserito nell'elemento 6 e posizionato dalla parte opposta del tubo 13, con tre (e solo tre) rotazioni, per posizionarlo in maniera precisa.

Infine regolare l'elemento 6 e il 13 secondo esigenza.

Connect the electrical connector 1 to other one 2 coming out from the remote gear until the click coupling.

Insert the light bulb 3 into the lamp holder 4.

Put the light bulb 3 into tube 5 of element 6 firstly sideways (Phase A) and, once inserted it, make a rotation to complete the vertical sliding (Phase B). Finally fix it with the ring spring 7 (Phase C).

Put the electrical connectors and the element 6 into the hole of the ceiling predisposition 8.

Press strongly on the border of element 6 until the click coupling which means until the spherical elements 9 will be fitted into the round groove 10 of element 6.

With the given Allen key 11 screw the security grain 12 already inserted in element 6 opposite to the tube 13 making absolutely only three rotations to put it in the right way.

Adjust element 6 and tube 13 as required.

Die Leitungsdose 1 an der anderen 2, die aus dem abgelegten elektronischen Vorschaltgerät kommt, bis zum Klicken verbinden.

Die Glühbirne 3 in der Lampenfassung 4 einbauen.

Die Glühbirne 3 anfangs seitlich (Phase A) in dem Rohr 5 des Gerätes 6 einbauen; wenn man die Glühbirne eingebaut hat, eine Drehung machen, um das senkrechte Gleiten zu beenden (Phase B). Endlich die Glühbirne mit der Rundfeder 7 befestigen (Phase C).

Die Leitungsdosen und das Gerät 6 in dem Loch des Gehäuses 8 einbauen.

Auf dem Rand des Gerätes 6 kräftig bis zum Klicken drücken, das heißt bis die sphärischen Elementen 9 die Nut 10 des Gerätes 6 passen.

Mit dem gegebenen Inbuschüssel 11 das Sicherheitskorn 12 (schon im Element 6 in entgegengesetzter Richtung des Rohres 13 eingebaut) schrauben; unbedingt nur drei Schraubendrehungen machen, um es in die richtige Position stellen.

Genügend den Ansprüchen das Gerät 6 und das Rohr 13 regulieren.

Efectuar la conexión 1 al 2 que proviene del alimentador remoto con el click. Insertar la bombilla 3 en el portalámparas 4.

Situar la bombilla 3 en el tubo 5 del elemento 6 colocándola primero de lado, fase A y una vez inserta, efectuar una rotación para completar el desplazamiento en vertical fase B. Finalmente fijarla con el muelle de anillo 7 fase C.

Introducir las conexiones y el elemento 6 en el hueco del techo 8.

Presionar con decisión en el borde del elemento 6 hasta oír el click de enganche, momento en el que los elementos esféricos 9 habrán entrado en el rebaje 10 del elemento 6.

Con la llave suministrada 11 atornillar el prisionero de seguridad 12 ya inserto en el elemento 6 y situado en la parte opuesta del tubo 13 con tres (sólo tres) giros para alcanzar su posición de manera precisa.

Finalmente regular el elemento 6 y el tubo 13 según la necesidad.