



Connettere il connettore 1 al 2 che proviene da alimentatore remoto, con il click.

Inserire la lampadina dicroica 3 nel portalampe 4.

Inserire la lampadina 3 nell'elemento 5 e fissarla tramite la molla ad anello 6.

Inserire i connettori e l'elemento 5 nel foro della predisposizione 7.

Per l'incastro definitivo, premere con tutte e due le mani l'elemento 5 fino al click.

Per sostituire la lampadina, sfilare l'elemento 5 dalla predisposizione 7 utilizzando l'elemento estrattore 8 in dotazione. L'estremità del gancio 8 va inserito totalmente nell'apposito foro 9.

Connect the electrical connector 1 to other one 2 coming out from the remote gear until the click coupling.

Insert the dichroic light bulb 3 into the lamp holder 4.

Put the light bulb 3 into the element 5 and fix it with the ring spring 6.

Put the electrical connectors and the element 5 into the hole of the predisposition 7.

For the final joint, push with both hands the element 5 until the click coupling.

To replace the light bulb take off the element 5 from the predisposition 7 using the given extractor element 8. The end of the hook 8 has to be completely inserted in the special hole 9.

Die Leitungsdose 1 an der anderen 2, die aus dem abgelegten elektronischen Vorschaltgerät kommt, bis zum Klicken verbinden.

Die dichroische Glühbirne 3 in der Lampenfassung 4 einbauen

Die Glühbirne 3 in dem Gerät 5 einbauen und mit der Rundfeder 6 befestigen.

Die Leitungsdose und das Gerät 5 in dem Loch des Gehäuses 7 einbauen.

Für das endgültige Einklemmen drücken mit beiden Händen auf Element 5 bis zum Klicken.

Um die Glühbirne zu ersetzen, muss man mit dem gegebenen Extraktor 8 das Element 5 von dem Gehäuse 7 herausziehen. Man muss das Ende des Hakens 8 völlig in dem passenden Loch 9 stecken.

Conectar las pieza 1 al 2 que proviene del alimentador remoto, con el click.

Insertar la bombilla dicroica 3 en el portalámparas 4.

Insertar la bombilla 3 en el elemento 5 y fijarla a través del muelle 6.

Insertar los conectores y el elemento 5 en el agujero predisuelto 7.

Para la colocación definitiva empujar con ambas manos el elemento 5 hasta el click.

Para sustituir la bombilla, sacar el elemento 5 de la predisposición 7 usando el elemento extractor 8, en dotación. El extremo del gancho 8 hay que insertarlo totalmente en el agujero 9.