



Monteringsvejledning


DK/Monteringsvejledning.....	2
SE/Installations instruktioner.....	3
NO/Installasjonsveiledning.....	4
NL/Installatie instructies.....	5
EN/Installation instructions.....	6




EGON




MORTEN




KLAUS




HENRIK




JONAS




THOMAS



SAMSONmini



TROLLE



DEKANON



Monteringsvejledning


Ved udpakning og montering af lampen bør de være opmærksom på at de ikke skrammer eller ridser lampen med kniv, skruetrækker o. lign. Kontroller indholdet i pakken med det samme, eventuelle reklamationer mod lampen eller manglende dele skal ske til deres forhandler snarest muligt efter købet. Husk at medbringe deres faktura.

Garanti

Garantien på lampen følger købeloven. Dog ydes der 10 års garanti mod rustgennemslag på lampens udvendige metaldele. Hvis de mod forventning får behov for at gøre brug af garantien, skal de henvende dem til den forhandler hvor de har købt lampen. Husk at medbringe faktura eller kvittering.


Miljø

Lampen er produceret med størst mulig hensynstagen til beskyttelse af både det yder miljø såvel som arbejdsmiljø. Hvis de engang med tiden vælger at udskifte deres lampe, bør de sikre dem, at den afleveres til genanvendelse. Emballagen er i størst mulig omfang genbrugsmaterialer, som de bør sikre dem afleveres til genbrug.




EGON

Art.Nr. 180-4xx




MORTEN

Art.Nr. 186-4xx




KLAUS

Art.Nr. 200-4xx




HENRIK

Art.Nr. 220-4xx




THOMAS

Art.Nr. 510-4xx




JONAS

Art.Nr. 178-4xx




SAMSONmini

Art.Nr. 650-4xx



TROLLE

Art.Nr. 620-4xx



DEKANON

Art.Nr. 630-4xx

Monteringsvejledning:



deres nye lampe skal monteres i henhold til de, til enhver tid gældende lovkrav.

Afbryd strømmen på hovedafbryderen inden monteringen.

Lampen må KUN installeres af en aut. elinstallatør.

1. Væglamper skal altid monteres på den medfølgende monteringsplade. Montagepladen monteres på væg eller anden solid overflade med 3 skruer (ikke inkluderet). Se vedlagte monteringskitse, for opsætning af lampen.
2. Væglampe i beskyttelsesklasse I (med jordledning), tilsluttes gennem egnede kabler mellem klemrække og elinstallation. **Grøn/Gul ledning skal monteres til jordklemmen som dermed er forbundet til lampens metal dele og beskytter mod elektrisk chok.**
3. Væglampen anbringes på montagepladen og fastgøres med 2 stk. M6 maskinskruer.
4. Monter lyskilde, antiblænd, lampehoved og glas/PC-skærm. Lampehovedet fastgøres på armaturet med de medfølgende skruer/topmøtrikker. **Specielt for EGON: Den sorte pakning anbringes på skærm inden det føres gennem skærmen og skrues i væglampen.**
5. For eventuelle yderligere spørgsmål, kontakt da venligst deres forhandler.

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske afdeling.





Installations instruktioner


När du packar upp och monterar lampan ska du vara noga med att inte repa eller repa lampan med kniv, skruvmejsel och liknande. Kontrollera omedelbart innehållet i förpackningen, eventuella klagomål mot lampan eller saknade delar måste göras till din återförsäljare så snart som möjligt efter köpet. Kom ihåg att ta med din faktura.

Garanti

Garantin på lampan följer köplagen. Det finns dock 10 års garanti mot rostinträngning på lampans utvändiga metalleder. Om du oväntat behöver använda garantin, kontakta återförsäljaren där du köpte lampan. Kom ihåg att ta med faktura eller kvitto.


Miljö

Lampan är tillverkad med största möjliga hänsyn för att skydda såväl den tillhandahållande miljön som arbetsmiljön. Om du någon gång väljer att byta ut din lampa bör du se till att den returneras för återvinning. Förpackningen är så långt det är möjligt återvunnet material som du bör se till att returneras för återvinning.




EGON

Art.Nr. 180-4xx




MORTEN

Art.Nr. 186-4xx




KLAUS

Art.Nr. 200-4xx




HENRIK

Art.Nr. 220-4xx




THOMAS

Art.Nr. 510-4xx




JONAS

Art.Nr. 178-4xx



SAMSONmini

Art.Nr. 650-4xx



TROLLE

Art.Nr. 620-4xx



DEKANON

Art.Nr. 630-4xx

Installations instruktioner:



Deras nya lampa måste alltid installeras i enlighet med gällande lagkrav.

Koppla bort strömmen till huvudströmbrytaren före montering.

Lampan får ENDAST installeras av en auktoriserad elektriker.

1. Vägglampor ska alltid monteras på den medföljande monteringsplattan. Monteringsplattan monteras på vägg eller annat solid bas med 3 skruvar, (ingår ej).
2. Vägglampa i skyddsklass I, (med jordkabel), ansluts via lämpliga kablar mellan plint och elinstallation.
Grön/gul ledning ska monteras på jordplinten som därmed är ansluten till lampans metalleder och skyddar mot elektriska stötar.
3. Vägglampan placeras på monteringsplattan och fästs med 2 st. M6 maskinskruvar.
Speciellt för modell EGON: Den svarta packningen ska monteras på glaset innan den leds genom bländningen och skruvas in i vägglampan.
4. Installera ljuskälla, antireflex, lamphuvud och glas/PC-skärm. Lamphuvudet fästs på armaturen med de medföljande skruvarna/toppmuttrarna.
5. För ytterligare frågor, vänligen kontakta din återförsäljare.



Installasjonsveiledning


Ved utpakking og montering av lampen bør de være forsiktige med å ikke ripe eller ripe opp lampen med kniv, skrutrekker og lignende. Sjekk innholdet i pakken umiddelbart. Eventuelle klager på lampen eller manglende deler bør rettes til forhandleren så snart som mulig etter kjøpet. Husk å ta med fakturaen deres.

Garanti

Garantien på lampen følger kjøpsloven. Det er imidlertid 10 års garanti mot rustinntrengning på lampens utvendige metaldeler. Hvis de uventet trenger å benytte seg av garantien, bør de kontakte forhandleren der de kjøpte lampen. Husk å ta med faktura eller kvittering.


Miljø

Lampen er produsert med størst mulig omtanke for beskyttelse av både leverandørmiljøet og arbeidsmiljøet. Hvis de til slutt velger å bytte ut lampen, bør de forsikre dem om at den vil bli returnert for resirkulering. Emballasjen er, så langt det er mulig, resirkulerte materialer, som de bør sørge for overlevert til gjenvinning.




EGON

Art.Nr. 180-4xx




MORTEN

Art.Nr. 186-4xx




KLAUS

Art.Nr. 200-4xx




HENRIK

Art.Nr. 220-4xx




THOMAS

Art.Nr. 510-4xx




JONAS

Art.Nr. 178-4xx




SAMSONmini

Art.Nr. 650-4xx



TROLLE

Art.Nr. 620-4xx



DEKANON

Art.Nr. 630-4xx

Installasjonsveiledning:



Deres nye lampe må installeres i samsvar med gjeldende lovkrav til enhver tid.

Koble fra strømmen til hovedbryteren før montering.

Lampen kan KUN installeres av en autorisert elektriker.

1. Vegglamper skal alltid monteres på medfølgende monteringsplate. Monteringsplaten monteres på vegg eller annet solid overflate med 3 skruer (ikke inkludert). Se vedlagte monteringskisse for oppsett av lampen.
2. Vegglampe i beskyttelsesklasse I (med jordkabel), koblet gjennom egnede kabler mellom rekkeklemme og elektrisk installasjon. **Grønn/gul ledning skal monteres til jordterminalen som dermed kobles til lampens metaldeler og beskytter mot elektrisk støt.**
3. Vegglampen settes på monteringsplaten og festes med 2 stk. M6 maskinskruer.
4. Monter lyskilde, antirefleks, lampehode og glass / PC-skjerm. Lampehodet festes til armaturen med de medfølgende skruene/topp mutrene. *Spesielt for EGON: Den sorte pakningen plasseres på skjermen før den føres gjennom skjermen og skrues fast i vegglampen.*
5. **For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt deres forhandler.**



Installatie instructies


Bij het uitpakken en monteren van de lamp moeten ze oppassen dat ze de lamp niet krassen of krassen met een mes, schroevendraaier en dergelijke. Controleer onmiddellijk de inhoud van de verpakking, eventuele klachten over de lamp of ontbrekende onderdelen dienen zo spoedig mogelijk na aankoop bij hun dealer te worden gemeld. Vergeet niet hun factuur mee te nemen.

Garantie


De garantie op de lamp volgt de Inkoopwet. Er is echter een garantie van 10 jaar tegen roestpenetratie op de externe metalen onderdelen van de lamp. Indien zij onverhoopt toch gebruik moeten maken van de garantie, dienen zij contact op te nemen met de dealer waar zij de lamp hebben gekocht. Vergeet niet een factuur of kwitantie mee te nemen.

Omgeving


De lamp is geproduceerd met de grootst mogelijke aandacht voor de bescherming van zowel de zorgende omgeving als de werkomgeving. Als ze er uiteindelijk voor kiezen hun lamp te vervangen, moeten ze ervoor zorgen dat deze wordt teruggestuurd voor recycling. De verpakkingen zijn, voor zover mogelijk, gerecyclede materialen, die zij dienen in te leveren voor recycling.




EGON
Art.Nr. 180-4xx




MORTEN
Art.Nr. 186-4xx




KLAUS
Art.Nr. 200-4xx




HENRIK
Art.Nr. 220-4xx




THOMAS
Art.Nr. 510-4xx




JONAS
Art.Nr. 178-4xx



SAMSONmini
Art.Nr. 650-4xx



TROLLE
Art.Nr. 620-4xx



DEKANON
Art.Nr. 630-4xx

Installatie instructies:



Hun nieuwe lamp moet te allen tijde worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende wettelijke vereisten.

Koppel de stroom naar de hoofschakelaar los voor montage.

De lamp mag UITSLUITEND worden geïnstalleerd door een bevoegde elektricien.

1. Wandlampen dienen altijd op de meegeleverde montageplaat te worden gemonteerd. De montageplaat is gemonteerd op een muur of andere stevig oppervlak met 3 schroeven (niet inbegrepen). Zie bijgevoegde montageschets voor het opstellen van de lamp.
2. Wandlamp in beschermingsklasse I (met aardkabel), aangesloten via geschikte kabels tussen aansluitblok en elektrische installatie. **Groen/gele draad moet worden gemonteerd op de aardklem die dus is verbonden met de metalen delen en beschermer van de lamp tegen elektrische schokken.**
3. De wandlamp wordt op de montageplaat geplaatst en met 2 stuks vastgezet. M6 machineschroeven.
4. **Monteer lichtbron, anti-verblinding, lampkop en glas/pc-scherm. De lampkop wordt met de meegeleverde schroeven/topmoeren op het armatuur bevestigd. Speciaal voor EGON: De zwarte pakking wordt op het scherm geplaatst voordat deze door het scherm wordt gehaald en in de wandlamp wordt geschroefd.**
5. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met hun dealer.



Installation instructions


When unpacking and mounting the Lamp you should be careful not to injure or scratch the Lamp with knives, screwdriver etc. Check straight away the content of the package; any complaints against the Lamp or missing parts shall be done to your dealer soonest possible after the purchase. Remember to bring your invoice or receipt.

Warranty

The warranty is following the laws regarding the purchase. Furthermore we present a 10-year anti corrosion warranty on the external metal parts of the lamp. Should you need to make use of the warranty, this shall be done to your dealer. Remember to bring your invoice or receipt.


Environment

The Lamp is produced so that both external and working-environment is protected in the best possible way. If you someday should choose to change your Lamp to a newer model, you should make sure that the old model is being delivered to recycling. The packing consists mostly of reusable parts, which you also should make sure is delivered to recycling.




EGON

Art.Nr. 180-4xx




MORTEN

Art.Nr. 186-4xx




KLAUS

Art.Nr. 200-4xx




HENRIK

Art.Nr. 220-4xx




THOMAS

Art.Nr. 510-4xx




JONAS

Art.Nr. 178-4xx




SAMSONmini

Art.Nr. 650-4xx



TROLLE

Art.Nr. 620-4xx



DEKANON

Art.Nr. 630-4xx

Installation instructions:



Your new lamp must be mounted according to the current provisions.

Turn off the power supply on the main terminal before mounting your lamp.

The lamp may ONLY be installed by an authorized electrician.

1. Wall lamps is always to be mounted on the enclosed mounting plate. The mounting plate is mounted on the wall or any other solid surface with 3 screws (not included). See attached mounting sketch for setting up the lamp.
2. Wall lamp in protection class I, (with earth lead), are attached to your electrical installation through suitable cables between the binding screw and the electrical installation.
Green/Yellow wire is to be mounted to the earth binding screw, which thereby connect to the metal parts of the lamp and protects against electrical shock.
3. Wall lamp is mounted onto the mounting plate with 2 M6 thread screws.
4. Mount the light source, lamp head and glass/PC-screen. The lamp head is secured on the fitting with the included screws/top nuts.
Especially for model EGON: The black packing is to be mounted on the glass before leading it through the dazzle and screwing it into the wall lamp.
5. For further questions, please contact your supplier.