



# D I E L I C H T M A N U F A K T U R

## Montageanleitung Logos 12 Wandleuchte IRC und LED



**Abb.1:** Entfernen Sie den Befestigungsring mit Hilfe des beiliegenden Innensechskantschlüssels aus der Leuchte.

Bei LED-Ausführungen ist der Sockel etwas breiter aufgrund der Baugröße der Vorschaltgeräte.

**Abb.2:** Schieben Sie die Befestigungsronde über den Kabelauslass und markieren Sie die beiden Bohrlöcher. Achten Sie dabei darauf, dass die Bohrungen das Einspeisekabel nicht beschädigen werden.

**Abb.3:** Schließen Sie nun die Leuchte elektrisch an. IRC-Leuchten schließen Sie an der Lüsterklemme an, bei LED-Leuchten legen Sie die Zuleitung auf die Klemmleiste des Vorschaltgerätes und verbinden den Erdungsleiter. Achtung: diese Arbeiten dürfen nur vom ausgebildeten Fachmann durchgeführt werden!



**Abb.4:** Schieben Sie nun den Leuchtenkorpus auf den Wandsockel und ziehen Sie die Befestigungsinnensechskantschraube mit dem Inbusschlüssel fest. Achten Sie auf waagrechten Sitz des Korpus.

**Abb.5:** Liegt ein Wandauslassschiffchen unter der Leuchte, so montieren Sie den Sockel senkrecht, um dieses komplett abzudecken. (IRC: Stecken Sie nun das beiliegende Leuchtmittel ein.)

**Abb.6:** Legen Sie die Linsen oder Filter auf. Die Seite, an der die Magnete leicht aus dem Ring stehen ist die obere Seite. An der Oberseite wird ein Filter mit den Magneten nach oben montiert.



**Abb.7:** Linsen mit größeren Magneten (D:15mm) haften unten an der Leuchte. Linsen mit kleineren Magneten (D:10mm) an der Oberseite. Filterscheiben haften oben und unten an der Leuchte, wobei Sie oben um 180° gedreht werden, so das die Magnete oben auf der Filterscheibe sind.

Viel Freude an Ihrer neuen Außenleuchte wünscht Ihnen

Ihre Lichtmanufaktur