

Instruções de instalação linha bossa

conteúdo da embalagem

- luminária
- chave allen
- bucha de fixação
- parafuso de fixação
- deslocador
- luva descartável

Atenção

- leia atentamente estas instruções antes iniciar a instalação.

- a luminária deve ser manuseada com cuidado para evitar riscos e deformações.

- antes de iniciar a instalação interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo, tornando mais seguro a instalação, manutenção e troca de lâmpadas.

- lave sempre as mãos antes da instalação para evitar manchar a luminária.


- para manuseio do refletor use sempre as luvas descartáveis que acompanham a embalagem, garantindo assim a eficiência e rendimento da peça.

- o fabricante limita-se a qualquer tipo de responsabilidade por não seguir corretamente o manual de instrução.

Nota: A luminária possui almofadas internas de proteção. Não as retire antes da etapa número 8 do processo de instalação.


1

Desrosqueie e solte o trava-cabo e em seguida, a canopla.




2

Desencaixe o prensa-cabo do suporte de fixação




3

Parafuse o suporte de fixação na caixa de alimentação ou no forro.




4

Utilizando uma chave allen, solte o cabo do prensa-cabo e ajuste a altura da luminária conforme recomendado no quadro nº 9. Prenda o cabo com a chave allen e corte a sobra de cabo.




5

Encaixe novamente o prensa-cabo no suporte de fixação. Certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.




6

Conecte na rede elétrica os cabos neutro (N), fase (L) e terra (⊕) (se a rede possuí-lo) utilizando conectores.




7

Encaixe a canopla no prensa-cabo e em seguida, aperte o trava-cabo.




8

Após retirar as almofadas de proteção, desloque a calota para o lado e rosqueie a lâmpada até o fim de seu curso para que não haja mal contato durante seu funcionamento.




9

Altura recomendada de instalação com o corpo na posição abaixada.



10

Mova o corpo da luminária para cima e para baixo para obter luz direta ou indireta.



TERMO DE GARANTIA

A Lumini Equipamentos de Iluminação Ltda., concede garantia ao produto por ela fabricado, (Luminárias), pelo prazo de 3 anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, desde que a luminária tenha sido instalada de acordo com as instruções de montagem do fabricante.

Durante o período estipulado a garantia cobrirá a mão de obra e peças utilizadas para reparos de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Para peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso, peças plásticas ou de borracha, o prazo de garantia será de 90 dias, contados a partir da data da emissão da nota fiscal, quando constatado defeito de fabricação. Somente um técnico autorizado pela Lumini está habilitado a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para lâmpadas, reatores eletromagnéticos, reatores eletrônicos e eletrônicos dimerizáveis, transformadores, ignitores e/ou capacitores, a garantia será a garantia dada pelo fabricante dos mesmos.

A garantia aqui oferecida, somente terá validade pelo prazo acima especificado, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador, no caso da propriedade ser posteriormente transferida.

A GARANTIA PERDERÁ SEU EFEITO QUANDO:

- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as Instruções de montagem do fabricante.
- O equipamento sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza, ou ainda, alterações ou consertos realizados por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
- O corpo ou qualquer outra parte do produto estiver adulterado ou danificado impedindo a sua identificação.
- O problema for provocado por negligência, imprudência ou imperícia do usuário.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Transporte e remoção de equipamentos para assistência técnica ou manutenção.
- Reforma de equipamentos, quando necessário.
- Reparos necessários, incluindo troca de peças, em caso de utilização de peças e insumos não originais de fábrica que venham a prejudicar o funcionamento do produto.
- Defeitos causados por oscilação ou corte de energia na rede elétrica.


A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DO PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS DURANTE A INSTALAÇÃO, CONSULTE SEMPRE O FABRICANTE.

instruções de instalação linha bossa

instalação do deslocador


1

Fure a laje no local desejado, e utilizando a bucha de fixação e o parafuso, fixe o deslocador.




2

Passo o cabo conforme ilustrado na imagem e ajuste a altura da luminária conforme recomendado no passo seguinte.



3

Altura recomendada de instalação com o corpo na posição abaixada.



4

Mova o corpo da luminária para cima e para baixo para obter luz direta ou indireta.

