



Fissare il supporto 1 a parete con viti 2 e tasselli 3.

Fix support 1 to the wall using screws 2 and dowels 3.

Fissare la scatola 4 con i dadi a mano 5 sul supporto 1.

Fix element 4 to support 1 closing the nuts 5 with the hand.

Svitare le viti 6 dell'alimentatore 7 per rimuovere provvisoriamente i coperchietti 8.

Unscrew the screw 6 of the power source 7 to remove temporarily the little lid 8.

Collegare i cavi di alimentazione 9 ai morsetti 10 dell'alimentatore 7 e la terra al morsetto volante 11.

Connect the power supply wires 9 to the wire blocks 10 of the power source 7 and connect the earth cable to the corresponding free-hanging wire block 11.

Per il settaggio della dimmerazione operare sul quinto dip-switch ON: PUSH, OFF: DALI.

To set the dimmability operate on the fifth dip-switch ON:PUSH, OFF:DALI.

Richidere i coperchietti 8 e fissarli sull'alimentatore 7 con le viti 6.

Close again the little lids 8 and fix them on the power source 7 with the screws 6.

Fissare l'elemento 12 sulla scatola 4 con le viti 13 tramite la chiave in dotazione.

Fix element 12 on element 4 with the screws 13 using the given key.

Die Stütze 1 mit Schrauben 2 und Dübeln 3 an der Wand befestigen.

Fijar el soporte 1 a la pared con tornillos 2 y tacos 3.

Mit der Hand die Schraubenmuttern 5 schließen, um Element 4 an der Stütze 1 zu befestigen.

Fijar la caja 4 a mano con las tuercas 5 en el soporte 1.

Schraube 6 des Netzgerätes 7 aufschrauben, um der kleine Deckel 8 vorläufig zu beseitigen.

Desenroscar el tornillo 6 del alimentador 7 para quitar provisionalmente la pequeña tapa 8.

Die Netzkabel 9 an den Klemmen 10 des Netzgerätes 7 verbinden, und Erdungskabel an der jeweiligen beweglichen Klemme 11 verbinden.

Conectar los cables de alimentación 9 a los bloques de conexión 10 del alimentador 7 y la tierra al bloque de conexión 11.

Um die Dimmung einzustellen, muss man auf das fünfte Dip-Switch ON:PUSH, OFF:DALI wirken

Para establecer el regulador de intensidad, funcionar el quinto dip-switch ON:PUSH, OFF:DALI.

Die kleinen Deckel 8 nochmals schließen und sie mit Schrauben 6 an dem Netzgerät 7 befestigen.

Cerrar las pequeñas tapas 8 y fijarlas al alimentador 7 con los tornillos 6.

Element 12 an dem Element 4 mit den Schrauben 13 und der gegebenen Schlüssel befestigen.

Fijar el elemento 12 sobre la caja 4 con los tornillos 13 y la llave suministrada.